

# ОПОРА ФЛАНЦЕВАЯ **ОХОR-ОТ3/ОТ3-DE**



 Опора фланцевая цилиндрическая ОХОR-ОТЗ/ОТЗ-DE (в комплекте с осветительным прибором) предназначена для организации освещения парков, скверов, пешеходных зон, набережных, городской инфраструктуры, парковок, коттеджных поселков.

#### ОСОБЕННОСТИ

Корпус опоры выполнен
из высококачественной стали и покрыт
полиэфирной порошковой краской,
устойчивой к воздействию
агрессивных сред и УФ-излучению.

#### ПАРАМЕТРЫ

Ветровой район	IV		
Максимально допустимый климатический район	114		
Категория размещения	1		
Способ монтажа	На закладную деталь		
Подвод питающего кабеля	Внутренний		
Диаметр посадочного места	Не менее 108/160 мм		
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40 +50 °C		




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры опоры OXOR-OT3-D108




Рис. 2. Чертеж и габаритные размеры опоры OXOR-OT3-DE-D160




Рис. 3. Чертеж и габаритные размеры фланца OXOR-OT3-D108/ DE-D160





## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Общие габаритные размеры (D×H)	Тип опоры	Толщина стенки
051320	OXOR-OT3-D108-L3000	Ø108×3000 мм	Торшерная	3-3.5 мм
051325	OXOR-0T3-D108-L3500	Ø108×3500 мм		
051327	OXOR-0T3-D108-L4000	Ø108×4000 мм		
051328	OXOR-0T3-DE-D160-L3000	Ø160×3000 мм		
051351	OXOR-0T3-DE-D160-L3500	Ø160×3500 мм		
051352	OXOR-0T3-DE-D160-L4000	Ø160×4000 мм		





### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ✓ Монтаж конструкций проводят в соответствии с требованиями нормативных документов на монтаж и правилами, установленными проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства монтажных работ (ППР).
- Фланцевая опора прикрепляется к закладным элементам с помощью резьбового крепежа (поставляется отдельно).
- Установка закладного элемента (не входит в комплект поставки) осуществляется в подготовленный котлован — после установки по уровню их подземная часть заливается бетоном.
- На установленный и залитый бетоном закладной элемент устанавливается опора.
- Для установки светильников на опору освещения применяются кронштейны различного типа. Способ монтажа кронштейна на опору освещения будет зависеть от конструкции выбранного светильника. Кабель из корпуса опоры заводится внутрь кронштейна, к месту крепления светильника. Хвостовик кронштейна вставляется в опору. Закрепляется болтами с внешней стороны опоры освещения. Светильник подключается к кабелю электропитания. В кронштейне размещается светильник и фиксируется при помощи крепежа. Подключение электропитания производится через кабель, размещенный в опоре до крепления светильника на кронштейне.

